





<b>A1</b>	Coffret de contrôle	Programmatore di comando	Caja de mando y seguridad	Control and safety unit	Блок контроля	Feuerungsautomat
<b>B3</b>	Cellule	Rivelatore di fiamma	Detector de llama	Cell	Секция	Flammenwächter
<b>H6</b>	Panne / Défaut	Inconveniente	Fallo	Trouble	Неисправность	Störung
<b>M1</b>	Moteur du brûleur	Motore del bruciatore	Motor del quemador	Burner motor	Двигатель горелки	Brennermotor
<b>S5</b>	Bouton de réarmement	Pulsante di riarmo	Botón de desbloqueo	Reset button	Кнопка приведения в рабочее состояние	Entstörknopf
<b>T1</b>	Transformateur d'allumage	Trasformatore d'accensione	Transformador de encendido	Ignition transformer	Трансформатор розжига	Zündtrafo
<b>Y1</b>	Vanne fuel	Valvola gasolio	Válvula fuel-oil	Fuel oil valve	Топливный клапан	Ölventil
<b>101</b>	Ventilateur	Ventilatore	Ventilador	Blower	Вентилятор	Ventilator
<b>102</b>	Pompe	Pompa	Bomba	Pump	Насос	Pumpe
<b>103</b>	Volet d'air	Serranda aria	Trampilla de aire	Air flap	Воздушная заслонка	Luftklappe
<b>104</b>	Régulateur de pression	Regolatore della pressione	Regulador de presión	Pressure regulator	Регулятор давления	Druckregler
<b>105</b>	Flexible	Tubi flessibili	Manguera	Hose	Шланг	Schlauch
<b>106</b>	Filtre	Filtro	Filtro	Filter	Фильтр	Filter
<b>113</b>	Grille d'aspiration	Scatola dell'aria	Caja de aire	Air box protection	Вентиляционная решетка	Ansauggitter
<b>118</b>	Gicleur	Ugello	Pulverizador	Nozzle	Форсунка	Düse